

Handleiding NFC / RFID Reader/Writer ACR122U



Omschrijving

De ACR122U is een USB NFC reader/writer voor het uitlezen en beschrijven van NFC-tags. Deze NFC reader/writer kan alle moderne NFC-tags uitlezen en beschrijven.

Tag ondersteuning	Kenmerken	Toepassingen
• NFC type 1 t/m 4 • PICC • ISO 14443 Type A en B • Mifare	• Configureerbare buzzer • Tweekleuren LED • Anti-conflictmechanisme • 424 kbps snelheid • PS/SC-compliant • CCID-compliant	• DigID • Contactloos betalen • Toegangscontrole • Netwerk toegang

Hoe te gebruiken?

Software voor lezen en/of schrijven

Gebruik de onderstaande link of software voor zowel MacOS, Windows als Linux te downloaden:

<https://www.wakdev.com/en/apps/nfc-tools-pc-mac.html>

Uitlezen of schrijven

Stap 1: Sluit de NFC-Reader aan op uw apparaat in de daarvoor bestemde poorten.

Dit zijn de USB - poorten van het apparaat

Stap 2: Leg de pas of de NFC-tag op de paslezer

Stap 3: Lees de pas uit of schrijf de gewenste informatie op de pas

Stap 4: Na het schrijven van de gewenste informatie, sla de pas dan op